

SMOKEY MOUNTAIN COOKER SMOKER NOIR

Diffusez de subtils arômes dans vos plats avec le Smokey Mountain Cooker. Le fumage n'a plus de secret pour vous !

CHARBON

10
ANS
DE GARANTIE
LIMITÉE

cuve et couvercle



Couleur :
Dimension :
Référence :
Code EAN :

Noir
37 cm
711004
0077924021268

Noir
47 cm
721004
0077924004773

Noir
57 cm
731004
0077924009167

INFORMATIONS PRODUITS



Barbecues à charbon



Grille de cuisson : ø 34,5, 44,5 et 54,5 cm



Couleur : Noir



Nombre de convives : 16, 20 et 26

DIMENSIONS H X L X P (37, 47 et 57 cm)

Produit : ø 37 cm x H 60 cm

Carton : 45,8 x 45,8 x 60,4 cm

Poids du carton : 11 Kg

Produit : ø 47 cm x H 86 cm

Carton : 72 x 52 x 52 cm

Poids du carton : 25 Kg

Produit : ø 57 cm x H 110 cm

Carton : 67,3 x 67,3 x 86,3 cm

Poids du carton : 30 Kg

SPÉCIFICITÉS

- Cuve en acier émaillé
- Couvercle en acier émaillé
- Poignée en nylon renforcée à la fibre de verre
- Thermomètre intégré pour le contrôle de la température pendant la cuisson
- Porte frontale
- 4 clapets d'aération en aluminium (1 sur le couvercle et 3 sur la cuve)
- 2 grilles de cuisson de 34,5 cm
- Bol doseur de briquettes : permet de doser parfaitement les briquettes
- Housse de protection incluse



SAC DE 8 KG DE BRIQUETTES WEBER®

Nos briquettes sont de qualité supérieure. La répartition de la chaleur est optimale et la durée de combustion bien supérieure au charbon traditionnel. Les briquettes sont indispensables pour toutes les cuissons indirectes.

Référence : 17591
Code EAN : 0077924036545



KIT CHEMINÉE D'ALLUMAGE RAPIDFIRE™ WEBER® - AVEC 2 KG DE BRIQUETTES + 6 CUBES ALLUME-FEUX

Allumez rapidement et aisément votre charbon ou vos briquettes avec la cheminée d'allumage Weber®. Cette cheminée d'allumage contient suffisamment de briquettes de charbon pour un barbecue.

Référence : 17631
Code EAN : 0077924041068



CHEMINÉE D'ALLUMAGE RAPIDFIRE WEBER® - IDÉALE POUR SMOKEY JOE ET GO-ANYWHERE

Cette cheminée d'allumage Weber® petit modèle imite le design du grand modèle de cheminée d'allumage Weber®, lequel a fait bien des émules. Empilez tout simplement les briquettes de charbon, et placez-les au-dessus de cubes allume-feux Weber® pour les allumer. La manière la plus simple d'allumer son barbecue à charbon.

Référence : 7447
Code EAN : 0077924019494



BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - CERISE

Les copeaux de bois de fumage Weber® sont conçus pour fumer vos aliments et leur apporter des saveurs innovantes.

Référence : 17623
Code EAN : 0077924039515



BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - HÊTRE

Les copeaux de bois de fumage Weber® sont conçus pour fumer vos aliments et leur apporter des saveurs innovantes.

Référence : 17622
Code EAN : 0077924039508



BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - POUR BŒUF

Les copeaux de bois de fumage Weber® sont conçus pour fumer vos aliments et leur apporter des saveurs innovantes.

Référence : 17663
Code EAN : 0077924048807



BOÎTE DE BOIS DE FUMAGE - POUR FRUITS DE MER

Les copeaux de bois de fumage Weber® sont conçus pour fumer vos aliments et leur apporter des saveurs innovantes.

Référence : 17665
Code EAN : 0077924048845



GANTS SPÉCIAL BARBECUE WEBER® PREMIUM - TAILLE L/XL, NOIR, THERMORÉSISTANTS

Protégez vos mains de la chaleur du barbecue avec les gants Premium BBQ Weber®, munis de bandes antidérapantes en silicone.

Référence : 6670
Code EAN : 0077924012006